

無線投影設備怎麼接

先備知識：

目前常用的無線投影技術，在 Apple 系列產品的稱法叫「Airplay」，在 Android 系統的稱法叫「MiraCast」，在微軟系統的稱法為「WiDi」。您的作業系統 iOS 版本需要在 8 以上，Android 版本 4.2 以上、Windows 版本 8.1 以上，即不需額外安裝軟體，立即可使用無線投影設備。如果您使用的是 Win7 或 XP 筆電，即需額外安裝軟體，才能使用此無線投影設備。

1. 下圖中黑色方塊為無線投影設備，只要把班級電腦上的 VGA 線、音源線拔下來，接到無線投影設備中下圖的位置，然後插上電源即可：



2. 下圖中白色方塊為無線基地台，只要把班級電腦中的網路線拔下來，接到下圖白色方塊中的網路孔即可：



3. 連接好後，接上電源後，如下圖所示：





4. 投影機投出的畫面，會出現下列畫面：



簡易的操作說明

- > Miracast + WiDi: Miracast supported device, WiDi supported laptop.
- > Airplay Mirroring: Settings => WiFi => FUHO-PTV-1 => Airplay.
- > Online Setting: ① Type the IP address in the browser,
② Click Settings => Wifi Connection => Wireless Router => Submit=>Ok.
- > DLNA Push: In the network condition, use DLNA supported apps to push.